



**STEP 1** With the device switched off, open the weBoat 4G Lite High Speed upper radome using a screwdriver (not supplied).

**STEP 2** Pull out the SIM card tray by pushing the button (Fig.1) with a SIM card needle (not supplied) or a pen tip. Place the SIM card into the SIM card tray and slide the SIM card tray back into the slot. **IMPORTANT:** Insert the SIM card when weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed is off. We recommend to remove the SIM PIN code before inserting the SIM card into the weBoat<sup>4G</sup> SIM slot. Also, the SIM PIN code can be inserted from the App (**STEP 8**). **NOTE:** Please note that US carriers do not use PIN codes.

**STEP 3** Connect the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed to a 12 or 24 Vdc source. **IMPORTANT:** This unit is not protected against excessive current or short circuit. It is recommended to use a 1 amp fuse for protection purposes during installation.

**STEP 4** Download and install the weBoat APP on your device from the APP store (for iOS devices) or from Google Play (for Android devices). Scan the QR code below (Fig. 2). **NOTE:** This Quick Reference Guide refers to the iOS version. The screens for the Android will differ slightly.


**STEP 5** Connect your mobile device (e.g. smartphone) to the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed WiFi network (Fig. 3). The default WiFi network name (SSID) is weBoat\_XXXX (Where XXXX is a unique string for each weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed) and it's not password protected. **NOTE:** It is advised after initial setup to create a password (minimum 8 characters) to secure the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed network. (see **STEP 12**).

**STEP 6** Open the weBoat<sup>4G</sup> APP. Tap the “+” button in the top right corner (Fig. 4). Tap the QR Code button. Scan the QR Code on the router and press “Save” (Fig. 5). After scanning the QR code, you can rename the device if desired. Alternatively, you can connect the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed by tapping the “+” button on the top (Fig. 4) and insert manually the Serial Number located below the QR Code on the label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and the Serial Number can be found on the bottom-right of page 2 of this quick reference guide.

**STEP 7** Select the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed from the list (Fig. 6). Type the administrator password: admin (Fig. 7). Then, tap Login button. **NOTE FOR IOS USERS:** For quick access, tap the star icon to select weBoat device in the list.

**STEP 8** In the “Setup Wizard”, select the language (English, Italian, French, Spanish and German). English is the default setting (Fig. 8). To unlock the SIM card, enter the PIN code (if necessary). By default, the “Auto APN” option, which allows automatic connection, is selected (Fig. 8). To enter an APN manually, deselect the “Auto APN” option and a dropdown menu will be shown with a list of possible APNs. By selecting the value “none” from this list, it will be possible to manually enter a custom APN. (Fig 9) **NOTE:** Check the correct APN with the Internet Service Provider (ISP) of the SIM card. If the APN you need is not included in the default list, please contact us at [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**STEP 9** In “Setup Wizard”, the Autoswitch option is disabled by default. Enable “Autoswitch” function to switch automatically from WiFi to 4G/3G if the external WiFi Hotspot signal (i.e. marina WiFi) is lost. While using the 4G/3G connection, if the same external WiFi Hotspot (i.e. marina WiFi) is detected again, weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed will switch the connection back from 4G/3G to WiFi automatically. To enable this option, tap “Enable” button (Fig. 8). Tap WiFi Scan button (Fig. 10), select one of the available external WiFi networks. Tap OK button to join the network and then enter the password (if required). Tap “Save” button to proceed (Fig.12). **WARNING:** During the Autoswitch configuration, the connection between the mobile device and weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed will be lost. Please check the connection between the devices and if needed reconnect before proceeding. To skip the Setup Wizard, tap “Skip” button (not recommended). **IMPORTANT:** Tap “Save” button in “Setup Wizard” to save all configuration settings (Fig. 10). In the “Advanced Settings” section there is a “Autoswitch Configuration” section (Fig. 11) in which it is possible to customize the operation of the “Autoswitch” mode by redefining the priority of the various internet sources: WiFi (Default Priority 1), Mobile (Default Priority 2) and SAT (Default Priority 3).



**PRESS HERE**

SIM SLOT (MINI SIM) (Fig. 1)



(Fig. 1)

Download on the  
App Store



(Fig. 2)

GET IT ON  
Google Play



www.gloex.it - info@gloex.it / www.gloex.us - info@gloex.us  
Rel. 1.0 issued December 2021 - Specifications may change without notice

# Quick Reference Guide – Guida Rapida – Guide de Référence Rapide Schnellstart-Anleitung – Guía de Referencia Rápida

**PASSAGGIO 1** A dispositivo spento, aprire il radome superiore del weBoat 4G Lite High Speed con un cacciavite (non in dotazione).

**PASSAGGIO 2** Estrarre l'alloggiamento della scheda SIM premendo il bottone (Fig.1) con un ago per SIM (non in dotazione) o con la punta di una penna. Inserire la scheda SIM nell'alloggiamento e riposizionare l'alloggiamento nello slot. **IMPORTANTE:** Inserire la scheda SIM quando il weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed è spento. Si consiglia di rimuovere il codice PIN della SIM prima di inserire la scheda SIM nello slot SIM del weBoat<sup>4G</sup>. Il codice PIN della SIM può anche essere inserito tramite App (**PASSAGGIO 8**).

**PASSAGGIO 3** Collegare il weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed ad una fonte di alimentazione 12 o 24 Vdc. **IMPORTANTE:** il weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed non è protetto da sovraccarico e cortocircuito. Si consiglia di utilizzare un fusibile da 1A durante l'installazione.

**PASSAGGIO 4** Scaricare ed installare l'App weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed sul proprio dispositivo dall'App Store (per dispositivi iOS) e da Google Play (per dispositivi Android). Scansionare il codice QR qui sotto (Fig. 2). **NOTA:** Questa guida rapida fa riferimento alla versione iOS. Le schermate per la versione Android potrebbero differire leggermente.

**PASSAGGIO 5** Connettere il proprio dispositivo mobile (per esempio smartphone) al rete Wi-Fi weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed (Fig. 3). Il nome predefinito della rete WiFi (SSID) è weBoat\_XXXX (dove XXXX è una stringa univoca per ogni weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed) e non è protetto da password. **NOTA:** Glomex consiglia di aggiungere, dopo la prima installazione, una password (almeno 8 caratteri) alla rete WiFi weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed (si veda **PASSAGGIO 12**).

**PASSAGGIO 6** Aprire l'app weBoat<sup>4G</sup>. Premere il pulsante “+” in alto a destra (Fig. 4). Tap the QR Code button. Scan the QR Code on the router and press “Save” (Fig. 5). After scanning the QR code, you can rename the device if desired. Alternatively, you can connect the weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed by tapping the “+” button on the top (Fig. 4) and insert manually the Serial Number located below the QR Code on the label (Fig. 5). **NOTE:** The QR code and the Serial Number can be found on the bottom-right of page 2 of this quick reference guide.

**PASSAGGIO 7** Selezionare il weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed nella lista (Fig. 6). Inserez le mots de passe administrateur: admin (Fig. 7). Puis enfoncez le bouton « Login » (Connexion). **REMARQUE POUR LES DISPOSITIFS IOS:** pour un accès rapide, appuyez sur l'étoile pour sélectionner les périphériques weBoat dans la liste.

**PASSAGGIO 8** Sur l'«Assistant de configuration», sélectionnez la langue (anglais, italien, français, spagnolo et tedesco). La lingua inglese è l'impostazione predefinita (Fig. 8). Per sbloccare la scheda SIM, inserire il codice PIN (se necessario). Di default l'opzione "Auto APN", che permette una connessione automatica, è selezionata (Fig. 8). Per inserire un APN manualmente, disattivare l'opzione "Auto APN" e verrà mostrato un menù a tendina con un elenco di possibili APN. Selezionando da questo elenco il valore "nessuno" sarà possibile inserire manualmente un APN custom. (Fig 9) **NOTA:** Verificare l'APN corretto con il Provider di servizi Internet (ISP) della scheda SIM. Se l'APN di cui si ha bisogno non fosse incluso nell'elenco di default, siete pregati di contattarci a [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**PASSAGGIO 9** In "Configurazione guidata", l'opzione di Autoswitch è disattivata per default. Attivare la funzione "Autoswitch" per passare automaticamente dal WiFi al 4G/3G se il segnale dell'hotspot WiFi esterno (es. WiFi della marina) è perduto. Quando si utilizza la connessione 4G/3G, si la stessa WiFi esterna (èst-à-dire marina WiFi) è detetctata a nuovo, weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed restabilisce la connessione del 4G/3G al WiFi automaticamente. Per attivare questa opzione, premere il pulsante "Abilita" (Fig. 8). Premere il pulsante WiFi Scan (Fig. 10), selezionare una delle reti WiFi esterne disponibili. Premere il pulsante OK per connettersi alla rete, quindi inserire la password (se necessario). Premere il tasto "Salva" per continuare (Fig. 12). **AVVERTENZA:** Durante la configurazione Autoswitch, la connessione tra il dispositivo mobile e weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed potrebbe andare persa. Si prega di verificare la connessione tra i dispositivi e, se necessario, riconnetterli in modalità wireless prima di procedere. Per ignorare la Configurazione guidata, premere il pulsante "Ignora" (non consigliato). **IMPORTANTE:** Premere il tasto "Salva" (Enregistrer) dans "Setup Wizard" (configuration) pour enregistrer tous les paramètres de configuration (Fig.10). Dans la

**ÉTAPE 1** L'appareil étant éteint, ouvrez le radôme supérieur weBoat 4G Lite High Speed à l'aide d'un tournevis (non fourni).

**ÉTAPE 2** Ouvrir le lecteur de carte SIM situé sur la face latérale du routeur à l'aide d'une aiguille SIM ou de la pointe d'un stylo (Fig.1). Insérez la carte SIM et refermez le lecteur de carte SIM. **IMPORTANT:** insérez la carte SIM lorsque le weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed est éteint. Nous recommandons d'enlever le code PIN de la SIM avant de l'insérer dans le lecteur. Néanmoins, le code PIN peut être inséré depuis l'appli (**ÉTAPE 8**).

**ÉTAPE 3** Connectez le weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed à une source de 12 ou de 24 Vcc. **IMPORTANT:** il n'est pas protégé contre les surintensités et les courts-circuits. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 1A lors de l'installation.

**ÉTAPE 4** Téléchargez et installez l'application weBoat<sup>4G</sup> dans votre appareil depuis l'App Store (pour les appareils iOS) et depuis Google Play (pour les appareils Android) (voir Fig.2). **REMARQUE:** Ce guide de référence rapide fait référence à la version iOS. Les écrans pour la version Android peuvent différer légèrement.

**ÉTAPE 5** Connectez votre appareil mobile (par exemple, un smartphone) au réseau Wi-Fi weBoat<sup>4G</sup> Lite. Le nom du réseau Wi-Fi par défaut (SSID) est weBoat\_XXXX (où XXXX est une chaîne unique pour chaque weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed) et il n'est pas protégé par un mot de passe. **REMARQUE:** Glomex vous conseille, après la première installation, d'ajouter un mot de passe (au moins 8 caractères) au réseau weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed (voir l'**ÉTAPE 12**).

**ÉTAPE 6** Ouvrez l'application weBoat<sup>4G</sup>. Appuyez sur le bouton “+” en haut à droite du coin supérieur (Fig. 4). Appuyez sur le bouton Code QR. Scannez le Code QR sur le routeur et appuyez sur « Save » (Enregistrer) (Fig. 5). Après avoir scanné le code QR, vous pouvez renommer l'appareil. Autrement, vous pouvez connecter le weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed en appuyant sur le bouton “+” en haut (Fig. 4) et insérer manuellement le Numéro de série situé en-dessous de l'étiquette Code QR du routeur (Fig. 5). **REMARQUE:** le code QR et le Numéro de série se trouvent en bas à droite de la page 2 de ce guide de référence rapide.

**ÉTAPE 7** Sélectionnez le weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed sur la liste (Fig. 6). Insérez le mot de passe administrateur: admin (Fig. 7). Puis enfoncez le bouton « Login » (Connexion). **REMARQUE POUR LES DISPOSITIFS IOS:** pour un accès rapide, appuyez sur l'étoile pour sélectionner les périphériques weBoat dans la liste.

**ÉTAPE 8** Sur l'«Assistant de configuration», sélectionnez la langue (anglais, italien, français, spagnolo et tedesco). L'anglais est l'impostazione predefinita (Fig. 8). Pour débloquer la carte SIM, saisissez le code PIN (se nécessaire). Par défaut, l'option "APN automatique", qui permet une connessione automatique, est sélectionnée (Fig. 8). Pour entrer un APN manuellement, désélectionnez l'option "APN automatique" et un menu déroulant s'affichera avec une liste des APN possibles. En sélectionnant la valeur "aucun" dans cette liste, il sera possible de saisir manuellement un APN personnalisé. (Fig 9) **NOTA:** Verifiez le bon APN auprès du fournisseur d'accès Internet (FAI) de la carte SIM. Si l'APN dont vous avez besoin n'est pas inclus dans la liste par défaut, veuillez nous contacter à [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**ÉTAPE 9** Sur « Setup Wizard » (configuration) l'option Autoswitch est désactivée par défaut. Activez la fonction «Autoswitch» pour passer automatiquement du WiFi au 4G/3G si le signal de la borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est perdu. Lorsque vous utilisez la connexion 4G/3G, si la même borne WiFi externe (c'est-à-dire marina WiFi) est détectée à nouveau, weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed rétablit la connexion du 4G/3G au WiFi automatiquement. Pour activer cette option, appuyez sur le bouton « Active » (Fig. 8). Appuyez sur le bouton WiFi Scan (Fig. 10), sélectionnez l'une des réseaux WiFi externes disponibles. Première le pulsante OK pour rejoindre le réseau puis saisissez le mot de passe (si cela est requis). Appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) pour continuer (Fig.12). **AVERTISSEMENT:** lors de la configuration Autoswitch, la connexion wi-fi entre l'appareil mobile et le weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed pourrait être perdue. Veuillez vérifier la connexion entre les appareils et, au besoin, les reconnecter avant de continuer. Pour ignorer l'Assistant de configuration, appuyez sur le bouton « Skip » (Ignorer) (non recommandé). **IMPORTANT:** appuyez sur le bouton « Save » (Enregistrer) dans « Setup Wizard » (configuration) pour enregistrer tous les paramètres de configuration (Fig.10). Dans la

**SCHRITT 1** Öffnen Sie die weBoat 4G Lite High Speed obere Radarkuppel mit einem Schraubenzieher (nicht mitgeliefert).

**SCHRITT 2** Verschieben Sie mit einer SIM-Nadel (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine Bleistiftspitze (Abb. 1) die SIM-Kartenhalterung auf der Router-Stirnseite. SIM-Kartenhalterung abnehmen. Die SIM-Karte in die SIM-Kartenhalterung einsetzen und sie wieder in den Schlitz schieben. **WICHTIG:** SIM-Karte einlegen, wenn weBoat 4G Lite High Speed ausgeschaltet ist. Wir empfehlen, den SIM-PIN-Code vor dem Einsetzen der SIM-Karte in den WeBoat<sup>4G</sup> SIM-Slot zu entfernen. Der SIM-Pincode kann auch über die App (**SCHRITT 8**) eingesetzt werden.

**SCHRITT 3** weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed an eine 12 oder 24 Vdc-Stromquelle anschließen. **WICHTIG:** Ist nicht gegen Überstrom und Kurzschluss gesichert. Wir empfehlen, während der Installation eine 1A-Sicherung zu verwenden.

**SCHRITT 4** Laden Sie vom App-Store (für iOS-Geräte) und von Google Play (Android Geräte) die weBoat<sup>4G</sup> App auf Ihr Gerät. Sie nachstehenden QR-Code (Abb. 2) **HINWEIS:** Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die iOS-Version. Die Bildschirme für die Android-Version können geringfügig abweichen.

**SCHRITT 5** Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (z.B. Smartphone) mit dem weBoat<sup>4G</sup> Lite High Speed WiFi-Netzwerk (Abb. 3). Der Standard WiFi-Netzwerkname (SSID) ist weBoat\_XXXX (wobei XXXX eine eindeutige Zeichenfolge für jedes weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed) und es ist nicht kennwortgeschützt. **HINWEIS:** Glomex empfiehlt Ihnen nach der Ersteinrichtung das weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed WiFi-Netzwerk (siehe **SCHRITT 12**) mit einem Passwort (mindestens 8 Zeichen) zu ergänzen.

**SCHRITT 6** Öffnen Sie die weBoat<sup>4G</sup>. Tippen Sie auf die Taste “+” in der oberen rechten Ecke (Abb. 4). Tippen Sie auf die Schaltfläche “QR Code”. Scannen Sie am Router den QR Code und bestätigen mit „Speichern“ (Abb. 5). Nach dem Scannen des QR-Codes können Sie das Gerät umbenennen. Alternativ können Sie weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed tocando el botón “+” en la parte superior (Fig. 4) e inserte manualmente el número de serie ubicado debajo de la etiqueta del Código QR del enrutador (Fig. 5).

**NOTA:** El código QR y el número de serie se pueden encontrar en la parte inferior derecha de la página 2 de esta guía de referencia rápida.

**PASO 7** Seleccione el weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed en la lista (Fig. 6).

Inserte la contraseña de administrador: admin (Fig. 7). Luego, toque el botón Iniciar sesión. **NOTA PARA USUARIO DE IOS:** para un acceso rápido, toque el ícono de estrella para seleccionar los dispositivos weBoat en la lista.

**PASO 8** En el “Asistente de configuración”, seleccione el idioma (inglés, italiano, francés, español y alemán). El inglés es el ajuste predeterminado (Fig. 8). Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN (si es necesario). Por defecto, se selecciona la opción “Auto APN”, que permite la conexión automática (Fig. 8). Para ingresar un APN manualmente, anule la selección de la opción “Auto APN” y se mostrará un menú desplegable con una lista de posibles APN. Al seleccionar el valor “ninguno” de esta lista, será posible ingresar manualmente un APN personalizado. (Fig. 9) **NOTA:** Verifique el APN correcto con el Proveedor de servicios de Internet (ISP) de la tarjeta SIM. Si el APN que necesita no está incluido en la lista predeterminada, contáctenos en [webboat@glomex.it](mailto:webboat@glomex.it).

**PASO 9** En el “Asistente de configuración”, la opción Autoswitch está deshabilitada de manera predeterminada. Habilite la función “Autoswitch” para cambiar automáticamente de WiFi a 4G/3G si se pierde la señal de Hotspot WiFi externo (es decir, marina WiFi). Cuando se utiliza la conexión 4G/3G, si el mismo Hotspot WiFi externo (es decir marina WiFi) se detecta de nuevo, weBoat<sup>4G</sup> 4G Lite High Speed cambiará la conexión de vuelta de 4G/3G a WiFi automáticamente. Para habilitar esta opción, toque el botón “Habilitar” (Fig. 8). Toque el botón Escanear WiFi (Fig. 10), seleccione una de las redes WiFi externas disponibles. Toque el botón Aceptar para unirse a la red y luego ingrese la



**STEP 10** After tapping "Save" button, the Control Panel will be shown automatically. This section includes all information related to the signal, the SIM card and the APN in use (Fig. 13). If the Autoswitch function is not enabled, enable it by tapping "Autoswitch" button (Fig. 13).

**STEP 11** In the "Control Panel", choose one of the following Mobile modes (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed is connected to the network that provides the best Internet connection **4G only**; weBBoat® 4G Lite High Speed is connected to the 4G network only. **3G only**: weBBoat® 4G Lite High Speed is connected to the 3G network only. Other ways of managing Mobile / WiFi operations from the Control Panel are: **Autoswitch**: as described on step 9. **Mobile Only**: the weBBoat is forced to work in Mobile regardless of other available Internet sources. **WiFi Only**: the weBBoat is forced to work in WiFi regardless of other available Internet sources. **SAT Only**: the weBBoat is forced to work using the SAT input regardless of other available Internet sources. **NOTE**: Please note that other WiFi networks nearby could affect the speed performance of the weBBoat® 4G Lite High Speed.

**STEP 12** To customize the name of the Wi-Fi network generated by weBBoat® 4G Lite High Speed (SSID) and its password, tap the Menu button (Fig. 13) and select "Advanced settings". Go to "WiFi Configuration" section. Change the SSID in the related field and select the encryption type. Type the password and tap Save button (Fig. 14). **SUGGESTION**: Choose WPA2-PSK encryption for better security. **NOTE**: Do not use spaces or special characters in the name of the Wi-Fi network (SSID) and password. After changing the name of the Wi-Fi network (SSID) and the password, the weBBoat® 4G Lite High Speed will be rebooted automatically. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the new Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Lite and then reopen the App.

**STEP 13** To change the **Administrator password**, tap the Menu button (Fig. 13) and tap "Advanced settings". In the "Administrator Password" section enter the new administrator password in both fields and tap Save button. **IMPORTANT**: Keep the new password in a safe place and do not forget it. If the administrator password is lost, you must restore the device to the default factory settings using the Reset button placed in the back of the router (Fig. 16). To restore the device, push and hold the Reset button for at least 5 seconds. The Reset button can be released when all 5 signal strength LEDs (Fig. 17) are ON. Then the weBBoat® 4G Lite High Speed reboots, it will reset all custom changes to factory defaults. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Lite High Speed and then reopen the App.

**STEP 14** When firmware and Auto APN database updates are available, they will appear as an Upgrade Button in the "System Updates" menu (Fig. 15). Tap "Upgrade" button to perform the upgrade and wait for a few minutes. **IMPORTANT**: When the Firmware upgrade is completed, weBBoat® 4G Lite High Speed will reboot automatically. Close the weBBoat® App, reconnect your mobile device (e.g. smartphone) to the Wi-Fi network of the weBBoat® 4G Lite High Speed and then reopen the App. **PLEASE DO NOT POWER OFF THE WEBBOAT 4G LITE HIGH SPEED DURING THE INSTALLATION**.

**STEP 15 TROUBLE SHOOTING FUNCTION** By clicking on "Advanced Setting" on the menu (Fig. 13) you access the remote service section. Here, clicking on "Send" in the trouble shooting section (Fig. 14) you sent to technical assistance the unit status and many hours data registration to Glomex technical assistance for a faster and easier remote support, using an encrypted peer-to-peer connection.

**STEP 16 SMS MANAGEMENT** The SMS section on the menu (Fig. 13) shows a number that indicates the number of received and unread SMS on the SIM installed in the weBBoat®. By clicking on SMS you access the SMS section where you can read the SMS, monitor your credit and, if the SIM is enabled, send messages (Fig. 18).

**STEP 17 DATA CONSUMPTION** By clicking on the menu item named **Mobile usage** you access the data consumption section where daily, weekly, monthly and annual data consumption are shown (Fig. 19).

una sezione "Configurazione Autoswitch" (Fig. 11) nella quale è possibile personalizzare il funzionamento della modalità "Autoswitch" andando a ridefinire la priorità delle varie sorgenti internet: WiFi (Default Priorità 1), Mobile (Default Priorità 2) e SAT (Default Priorità 3).

**PASSAGGIO 10** Dopo aver premuto il tasto "Salva", il Pannello di Controllo verrà mostrato automaticamente. Questa sezione include tutte le informazioni relative al segnale, la scheda SIM e l'APN in uso (Fig. 13). Se la funzione Autoswitch non è stata abilitata, abilitarla premendo il tasto "Autoswitch" (Fig. 13).

**PASSAGGIO 11** Nel "Pannello di controllo", scegliere una delle seguenti modalità Mobile (Fig. 13): **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed è collegato alla rete che fornisce la migliore connessione Internet. **Solo 4G**: weBBoat® 4G Lite High Speed è collegato solo alla rete 4G. **Solo 3G**: weBBoat® 4G Lite High Speed è collegato solo alla rete 3G. Altre modalità di gestione del funzionamento Mobile/WiFi accessibile dal pannello di Controllo sono: **Switch Automatico**: come descritto al punto 9. **Solo WiFi**: il weBBoat è forzato a funzionare in Mobile indipendentemente dalle altre sorgenti Internet disponibili. **Solo WiFi**: il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando la sorgente WiFi selezionata indipendentemente dalle altre sorgenti Internet disponibili. **Solo SAT**: il weBBoat è forzato a funzionare utilizzando l'ingresso SAT indipendentemente dalle altre sorgenti Internet disponibili. **NOTA**: Si prega di tenere presente che altre reti WiFi nelle vicinanze potrebbero influire sulle prestazioni di velocità del weBBoat® 4G Lite High Speed.

**PASSAGGIO 12** Per personalizzare il nome della rete WiFi generata da weBBoat® 4G Lite High Speed (SSID) e la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 13) e selezionare "Impostazioni avanzate". Entrare nella sezione "Configurazione WiFi". Cambiare il SSID nel campo correlato e selezionare il tipo di crittografia. Digitare la password e premere il pulsante Salva (Fig. 14). **SUGGERIMENTO**: Scegliere la crittografia WPA2 - PSK per una maggiore sicurezza. **NOTA**: Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete WiFi (SSID) e nella password. Dopo avere cambiato il nome della rete WiFi (SSID) e la password, il weBBoat® 4G Lite High Speed si riavvierà automaticamente. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite High Speed e poi riaprire l'app.

**PASSAGGIO 13** Per modificare la **password amministratore**, premere il tasto Menu (Fig. 13) e "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Password amministratore" inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto "Salva". **IMPORTANTE**: Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, Glomex consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul retro del router (Fig. 16). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Il pulsante Reset può essere rilasciato quando tutti i 5 LED di potenza del segnale (Fig. 17) sono accesi. Quando weBBoat® 4G Lite High Speed si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite High Speed e poi riaprire l'app.

**PASSAGGIO 14** Quando sono disponibili aggiornamenti per il Firmware e il database Auto APN, apparirà un pulsante "Aggiornamento" nel menu "Aggiornamenti di sistema" (Fig. 15). Premere il tasto "Aggiornamento" per eseguire l'aggiornamento e attendere pochi minuti. **IMPORTANTE**: Al termine dell'aggiornamento firmware, weBBoat® 4G Lite High Speed si riavvia in automatico. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla rete WiFi del weBBoat® 4G Lite High Speed e poi riaprire l'app. **NON SPEGNERE IL WEBBOAT 4G LITE HIGH SPEED DURANTE L'INSTALLAZIONE**.

**PASSAGGIO 15 FUNZIONE RISOLUZIONE PROBLEMI** Cliccando su "Impostazioni avanzate" nel menu (Fig. 13) si accede alla sezione di assistenza remota. Qui, cliccando su "Invia", nella sezione Trouble shooting (Fig. 14), si invia, attraverso una connessione peer-to-peer criptata, lo stato e molte ore di registrazione dei dati dell'unità all'assistenza tecnica Glomex per un supporto remoto più veloce e facile.

**PASSAGGIO 16 GESTIONE DES SMS** Nella voce di menu SMS (Fig. 13) viene mostrato un numero che indica il numero di SMS ricevuti e non letti sulla SIM installata nel weBBoat®. Cliccando in SMS si accede alla sezione SMS dove è possibile leggere gli SMS ricevuti, monitorare il proprio credito e, se la SIM è abilitata, inviare messaggi (Fig. 18).

**PASSAGGIO 17 CONSUMO DATI** Cliccando nella voce menu nominata Consumo Dati si accede alla rispettiva sezione dove sono mostrati i consumi dati giornalieri, settimanali, mensili e annuali (Fig. 19).

section «Paramètres avancés», il y a une section «Configuration de l'interrupteur automatique» (Fig.11) dans laquelle il est possible de personnaliser le fonctionnement du mode "Interrupteur automatique" en redéfinissant la priorité des différentes sources Internet: WiFi (Priorité par défaut 1), Mobile (Priorité par défaut 2) et SAT (priorité par défaut 3).

**ÉTAPE 10** Après avoir appuyé sur le bouton «Save» (Enregistrer), le Panneau de commande s'affichera automatiquement. Cette section comprend toutes les informations relatives au signal, la carte SIM et à l'APN utilisées (Fig. 13). Si la fonction Autoswitch n'est pas activée, activez-la en appuyant sur le bouton "Autoswitch" (Fig. 13).

**ÉTAPE 11** Dans le "Control Panel" (Panneau de commande), choisissez l'un des modes Mobile suivants (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau qui fournit la meilleure connexion Internet **4G seulement**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau 4G **seulement 3G seulement**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau 3G. Autre modalité de gestion du fonctionnement Mobile/WiFi accessible du panneau de Contrôle sont: **Switch Automatique**: comme décrit au point 9. **Solo WiFi**: il weBBoat est obligé de fonctionner dans Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Solo WiFi seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner dans WiFi indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Solo SAT seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner en utilisant l'entrée SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles. **REMARQUE**: Sachez que d'autres réseaux WiFi à proximité pourraient affecter la performance de la vitesse du weBBoat® 4G Lite High Speed.

**ÉTAPE 12** Pour personnaliser le nom de la rete WiFi générée par weBBoat® 4G Lite High Speed (SSID) et la relativa password, premere il pulsante Menu (Fig. 13) e selezionare "Impostazioni avanzate". Entrare nella sezione "Configurazione WiFi". Cambiare il SSID nel campo correlato e selezionare il tipo de chiffrement. Digitare la password e premere il pulsante Salva (Fig. 14). **SUGGERIMENTO**: Scegliere la crittografia WPA2 - PSK pour une meilleure sécurité. **NOTA**: Non utilizzare spazi o caratteri speciali nel nome della rete WiFi (SSID) e nella password. Dopo avere cambiato il nome della rete WiFi (SSID) e la password, il weBBoat® 4G Lite High Speed si riavvierà automaticamente. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite High Speed e poi riaprire l'app.

**ÉTAPE 13** Pour modifier la **Mot de passe administrateur**, appuyez sur le b outon menu (Fig. 13), puis sur "Advanced settings" (Paramètres avancés). Dans la section "Administrator Password" (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton "Save" (Enregistrer). **IMPORTANT**: conservez le no uveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex vous suggère de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine par défaut en utilisant le bouton "Reset" (Réinitialis er) placé à l'arrière du routeur (Fig. 16). Pour restaurer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Reset" (Réinitialiser) pendant au moins 5 secondes. Le bouton "Reset" (Réinitialiser) peut être relâché lorsque les 5 LED de force du signal (Fig. 17) sont allumées. Lorsque le weBBoat® 4G Lite High Speed redémarre, il réinitialisera toutes les modifications du clie nt aux défauts d'usine. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre app mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite High Speed, puis rouvrez l'app.

**ÉTAPE 14** Pour modifier le **Mot de passe administrateur**, appuyez sur le b outon menu (Fig. 13), puis sur "Advanced settings" (Paramètres avancés). Dans la section "Administrator Password" (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton "Save" (Enregistrer). **IMPORTANT**: conservez le no uveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex vous suggère de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine par défaut en utilisant le bouton "Reset" (Réinitialis er) placé à l'arrière du routeur (Fig. 16). Pour restaurer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Reset" (Réinitialiser) pendant au moins 5 secondes. Le bouton "Reset" (Réinitialiser) peut être relâché lorsque les 5 LED de force du signal (Fig. 17) sont allumées. Lorsque le weBBoat® 4G Lite High Speed redémarre, il réinitialisera toutes les modifications du clie nt aux défauts d'usine. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre app mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite High Speed, puis rouvrez l'app.

**ÉTAPE 15** Pour modifier la **password amministratore**, premere il tasto Menu (Fig. 13), puis sur "Impostazioni avanzate". Nella sezione "Password amministratore" inserire la nuova password amministratore in entrambi i campi e premere il tasto "Salva". **IMPORTANTE**: Conservare la nuova password in un posto sicuro e non dimenticarla. Se si dimentica la password amministratore, Glomex consiglia di ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica utilizzando il pulsante Reset posto sul retro del router (Fig. 16). Per ripristinare il dispositivo, tenere premuto il pulsante Reset per almeno 5 secondi. Il pulsante Reset può essere rilasciato quando tutti i 5 LED di potenza del segnale (Fig. 17) sono accesi. Quando weBBoat® 4G Lite High Speed si riavvia, ripristinerà tutte le modifiche del cliente alle impostazioni di fabbrica. Chiudere l'app weBBoat®, ricollegare il dispositivo mobile (ad es. Smartphone) alla nuova rete WiFi del weBBoat® 4G Lite High Speed e poi riaprire l'app.

**ÉTAPE 16** Pour modifier la **Mot de passe administrateur**, appuyez sur le b outon menu (Fig. 13), puis sur "Advanced settings" (Paramètres avancés). Dans la section "Administrator Password" (Mot de passe administrateur), insérez le nouveau mot de passe administrateur dans les deux champs et appuyez sur le bouton "Save" (Enregistrer). **IMPORTANT**: conservez le no uveau mot de passe dans un lieu sûr et ne l'oubliez pas. Si le mot de passe administrateur est perdu, Glomex vous suggère de restaurer l'appareil aux paramètres d'usine par défaut en utilisant le bouton "Reset" (Réinitialis er) placé à l'arrière du routeur (Fig. 16). Pour restaurer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Reset" (Réinitialiser) pendant au moins 5 secondes. Le bouton "Reset" (Réinitialiser) peut être relâché lorsque les 5 LED de force du signal (Fig. 17) sont allumées. Lorsque le weBBoat® 4G Lite High Speed redémarre, il réinitialisera toutes les modifications du clie nt aux défauts d'usine. Fermez l'app weBBoat®, reconnectez votre app mobile (ex., un smartphone) au réseau WiFi du weBBoat® 4G Lite EVO, puis rouvrez l'app. **VEUILLEZ NE PAS METTRE LE WEBBOAT 4G LITE EVO SOUS TENSION AVANT L'INSTALLATION**.

**ÉTAPE 17** Fonction dépannage En cliquant sur "Paramètres avancés" dans le menu (Fig. 13), vous accédez à la section assistance à distance. Ici, en cliquant sur "Envoyer", dans la section Trouble Shooting (Fig. 14), vous envoyez via une connexion peer-to-peer cryptée, l'état et de nombreuses heures d'enregistrement des données de l'unité à l'assistance technique Glomex pour un support distant plus rapide et facile.

**ÉTAPE 18** Gestion des SMS L'élement de menu SMS (Fig. 13) affiche un nombre indiquant le nombre de SMS reçus et non lus sur la carte SIM installée dans le weBBoat®. En cliquant sur SMS, vous accédez à la section SMS où vous pouvez lire les SMS reçus, surveiller votre crédit et, si la carte SIM est activée, envoyer des messages (Fig. 18).

**ÉTAPE 19** Consommation de données En cliquant sur le menu "Consumo Dati" si accede alla rispettiva sezione dove sono mostrati i consumi dati giornalieri, settimanali, mensili e annuali (Fig. 19).

tippen Sie auf "Überspringen" (nicht empfohlen). **WICHTIG**: Um alle Konfigurationseinstellungen (Abb. 10) zu speichern, tippen Sie im „Einrichtungsassistenten“ auf „Speichern“. Im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ befindet sich ein Abschnitt: „Autoswitch-Konfiguration“ (Abb. 11), in dem Sie den Betrieb des „Autoswitch“-Modus anpassen können, indem Sie die Priorität der verschiedenen Internetquellen neu definieren: WLAN (Standardpriorität 1), Mobil (Standardpriorität 2) und SAT (Standardpriorität 3).

**ÉTAPE 10** Après avoir appuyé sur le bouton «Save» (Enregistrer), le Panneau de commande s'affichera automatiquement. Cette section comprend toutes les informations relatives au signal, la carte SIM et à l'APN utilisées (Fig. 13). Si la fonction Autoswitch n'est pas activée, activez-la en appuyant sur le bouton "Autoswitch" (Fig. 13).

**ÉTAPE 11** Dans le "Control Panel" (Panneau de commande), choisissez l'un des modes Mobile suivants (Fig. 13) **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau qui fournit la meilleure connexion Internet **4G seulement**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau 4G **seulement 3G seulement**: weBBoat® 4G Lite High Speed est connecté au réseau 3G. Autre modalité de gestion du fonctionnement Mobile/WiFi accessible du panneau de Contrôle sont: **Switch Automatique**: comme décrit au point 9. **Solo WiFi**: il weBBoat est obligé de fonctionner dans Mobile indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Solo WiFi seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner dans WiFi indépendamment des autres sources Internet disponibles. **Solo SAT seulement**: le weBBoat est obligé de fonctionner en utilisant l'entrée SAT indépendamment des autres sources Internet disponibles.

**ÉTAPE 12** Nach Antippen von „Speichern“ wird automatisch die Systemsteuerung angezeigt. Dieser Abschnitt enthält alle signalrelevanten Informationen und die verwendete SIM-Karte und APN (Abb. 13). Ist die Autoswitch-Funktion nicht aktiviert, aktivieren Sie sie durch Antippen der Schaltfläche „Autoswitch“ (Abb. 13).

**ÉTAPE 13** In der „Systemsteuerung“ können Sie einige der folgenden Mobilbetriebsarten (Abb.13) auswählen. **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist mit dem Netzwerk verbunden, das zu einer besseren Internetanbindung führt. Nur **4G**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist nur mit dem 4G-Netzwerk verbunden. **Nur 3G**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist nur mit dem 3G-Netzwerk verbunden. Weitere Möglichkeiten zum Verwalten des Mobil-/ WLAN-Betriebs, auf die über die Systemsteuerung zugreifen werden kann, sind: **Automatischer Schalter**: wie in schritt 9 beschrieben. **Nur für Mobilgeräte**: Das weBBoat muss unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen in Mobilgeräten arbeiten. **Nur WiFi**: Das weBBoat muss unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen mit der ausgewählten WiFi-Qualität arbeiten. **Nur SAT**: Das weBBoat muss unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen mit dem SAT-Eingang arbeiten **HINWEIS**: Bitte beachten Sie, dass andere in der Nähe befindliche WiFi-Netzwerke die Geschwindigkeit von weBBoat® 4G Lite High Speed beeinträchtigen können.

**ÉTAPE 14** Nach Antippen von „Erweiterte Einstellungen“ können Sie einige der folgenden Mobilbetriebsarten (Abb.13) auswählen. **Auto**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist mit dem Netzwerk verbunden, das zu einer besseren Internetanbindung führt. Nur **4G**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist nur mit dem 4G-Netzwerk verbunden. **Nur 3G**: weBBoat® 4G Lite High Speed ist nur mit dem 3G-Netzwerk verbunden. Weitere Möglichkeiten zum Verwalten des Mobil-/ WLAN-Betriebs, auf die über die Systemsteuerung zugreifen werden kann, sind: **Automatischer Schalter**: wie in schritt 9 beschrieben. **Nur WiFi**: Das weBBoat muss unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen mit der ausgewählten WiFi-Qualität arbeiten. **Nur SAT**: Das weBBoat muss unabhängig von anderen verfügbaren Internetquellen mit dem SAT-Eingang arbeiten **HINWEIS**: Bitte beachten Sie, dass andere in der Nähe befindliche WiFi-Netzwerke die Geschwindigkeit von weBBoat® 4G Lite High Speed beeinträchtigen können.